Рекомендации для строительства заборов и крепления универсальных панелей

При разработке конструкций ограждений с участием заборной доски, соблюдать следующие правила:

* Оставлять торцевые зазоры между досками и примыканиями досок к несущей конструкции не менее 4 мм.
* При горизонтальном расположении досок, во избежание провисания изделий, в пролетах использовать дополнительные опоры с шагом не более 1 м (исключение – конструкция с переплетением досок).
* Избегать попадания воды в торцевые пустоты досок и столбов.
* При жестком креплении одного края заборной доски, дальнейшие крепления выполнять с продольным люфтом отверстий (сверловка отверстий большим по диаметру сверлом, чем диаметр крепежа на 3 мм).