

СОВЕТЫ ПО УХОДУ ЗА ТЕРРАСНОЙ ДОСКОЙ ДПК

ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ДЕКИНГА:

1. Для удаления пылегрязевых загрязнений используйте жесткую щетку, смоченную в теплом мыльном растворе.
2. Пятна на декинге в сочетании с известью не могут быть удалены. Единственная возможность - использовать отбеливатель с горячей водой. Но в таком случае неизбежна некоторая потеря цвета в месте контакта декинга с отбеливателем.
3. Снег и лед могут быть легко счищены с поверхности декинга с помощью хлорида кальция или каменной соли - от них снег и лед растают и Вы легко удалите их остатки горячим мыльным раствором.
4. Для удаления пятен, вызванных плесенью, ягодами и свежими листьями и т. п., следует использовать обычное моющее средство, подходящее для натуральной древесины. Моющие средства, содержащие гипохлорид натрия, хорошо справятся с этой задачей.
5. Для удаления глубоко въевшейся грязи, удаления ржавчины следует использовать средства, содержащие фосфорную (или «щавелевую») кислоту. Их обычно можно приобрести в сетевых гипермаркетах «для дома» или в отделах/магазинах скобяных изделий. Данные реагенты стоит наносить не более, чем на 15 минут во избежание появления «пузырей» на поверхности декинга.
6. Для сложноудаляемых пятен вроде масла и жира следует немедленно использовать обезжиривающее моющее средство сразу после попадания подобных загрязнений на поверхность декинга ДПК.
7. Пятна от чернил не могут быть удалены с поверхности декинга. Единственная возможность - сделать их менее заметными с помощью смеси отбеливателя и мыльного раствора. Но в таком случае неизбежна некоторая потеря цвета в месте контакта декинга с отбеливателем.

